

Comment monter les petites roues stabilisatrices

Bobbin[®]

OUTILS

- Clé anglaise 12mm
- Clé anglaise 15mm
- Clé Allen 6mm

Attachez la roue au support et serrez l'écrou en utilisant la clé de 12mm.
Serrez la vis avec la clé Allen tout en maintenant la clé à ouverture fixe.



1. Utilisez la clé de 15mm et desserrez l'écrou de la roue. Détachez le rayon du garde-boue de l'axe.
2. Attachez le stabilisateur à l'axe.
3. Re-attachez la rondelle puis le rayon du garde-boue à l'axe.
4. Resserrez l'écrou avec la clé de 15mm



Voilà, les petites roues sont montées!

