

Instructions de montage pour les draisennes Bobbin

Bobbin®

Introduction

Toutes nos félicitations. En tant qu'heureux propriétaire d'un vélo Bobbin vous faites à présent partie du club des super parents !

Monter un vélo junior Bobbin est facile et rigolo. Il faut compter environ 15 à 25 minutes pour l'assembler et qu'il soit prêt pour son premier tour.

Pour découvrir les joies du cyclisme, en avant toute !

Outils

Votre vélo a été livré avec un set d'outils de base. Vous aurez également besoin :

- De ciseaux
- D'une pompe
- De clés Allen 5mm et 6mm
- D'un tournevis cruciforme Phillips
- D'une clé anglaise de 15mm

DEBALLAGE

- Maintenez la boîte debout dans un espace suffisamment illuminé afin que vous puissiez bien voir et avec une surface plate à proximité afin de placer vos outils et pièces.
- En utilisant les ciseaux, enlevez les agrafes du haut de la boîte . (Cela évitera de rayer le vélo lorsque vous le sortirez de la boîte)
- Ouvrez la boîte et sortez le vélo et les autres pièces.
- Placez le vélo sur le sol entre vous et la boîte . Le vélo devrait être posé sur la roue arrière et sur la fourche à l'avant, le côté avec la chaîne face à vous. Vous pouvez à présent enlever tous les emballages de protection en prenant garde de ne pas rayer la peinture.
- Tournez la fourche dans le bon sens la fourche pointant légèrement en avant.

ASSEMBLAGE DE LA ROUE AVANT

- Assemblez sans trop serrer l'écrou en forme de dôme et les rondelles avec onglet. Celles-ci pointant vers l'intérieur de la roue et laissant un espace qui permettra de connecter la roue avec la fourche.
- Vérifiez la direction des bandes de roulement du pneu. La roue devra être placée avec les bandes de roulement pointant dans la direction avant. Vous pouvez prendre le pneu arrière comme référence.
- Tout en gardant les rondelles avec onglet et les écrous de la roue à l'extérieur de la fourche, abaissez celle-ci sur la roue.
- Serrez l'écrou en forme de dôme avec la clé 15mm en vous assurant que les rondelles avec onglet se placent dans les rainures de la fourche.
- Faites tourner la roue afin de vérifier qu'elle est centrée.



ASSEMBLAGE DE LA POTENCE ET DU GUIDON

- Introduisez la potence dans le tube de direction. La ligne indiquant le minimum d'insertion est marquée sur la potence. Utilisez votre clé Allen pour serrer le boulon positionne en haut.
- Alignez le guidon à l'intérieur du tube de la potence. Vous pouvez choisir l'angle qui vous convient, mais à l'horizontal sera probablement le mieux. Utilisez votre clé Allen pour bien serrer le boulon de serrage.



ASSEMBLAGE DE LA SELLE

- Coulez la tige de selle dans le cadre et assurez-vous qu'elle est placée au minimum de la marque d'insertion.
- En utilisant la clé Allen, serrez le collier de selle. (photo 2).



ASSEMBLAGE DES ACCESSOIRES

- La sonnette se place sur le guidon. A vous de choisir sur la droite ou la gauche. La majorité des gens la préfère sur la gauche.
- La sonnette s'attache avec un tournevis cruciforme Phillips.
- Assurez-vous que les attaches soient bien serrées et que le panier ne touche pas la roue ou le pare-boue.



GONFLAGE DES PNEUS

- Vérifiez que les pneus soient bien gonflés.
- Félicitations, votre draisienne est à présent prête pour votre enfant!

Félicitations!

Vous avez assemblé votre draisienne Bobbin!

Partagez vos photos Instagram: @bobbincycles